X51R Fuse Block - Instrument Panel Right Label



1 EMPTY
2 EMPTY
3 EMPTY
4 AP0 4 (15A)
5 EMPTY
6 EMPTY
7 EMPTY
8 GLBX (10A)
9 EMPTY
10 EMPTY
11 EMPTY
12 SWC (2A)
13 BCM 8 (20A)
14 EMPTY
15 EMPTY
16 EMPTY
17 EMPTY
18 EMPTY
19 BCM 4 (20A)
20 RSE (10A)
21 S/ROOF (30A)
22 EMPTY
23 EMPTY
24 EMPTY
25 EMPTY
26 INFO/AIRBAG (10A/10A)
27 SPARE/RAIN SNSR (10A/10A)
28 USB/OBS DET (15A)
29 RDO (20A)
30 EMPTY
31 EMPTY
32 EMPTY
33 EMPTY
34 EMPTY
35 EMPTY
36 SEO B2 (30A)
37 SEO (15A)
38 BCM 2 (10A)
39 AC INV (25A)
40 EMPTY
41 EMPTY
42 EMPTY
43 EMPTY
44 RT DR WNDW MTR (30A)
45 FRT BLWR (40A)
46 BCM 6 (15A)
47 BCM 7 (15A)
48 AMP (30A)
49 RT FRT SEAT (30A)
50 APO 3 (15A)
51 EMPTY
52 RAP / ACCY (RLY)
53 EMPTY
54 EMPTY
55 EMPTY
56 EMPTY